



Gatka GZ—CRPA  
Knob GZ—CRPA  
Ручка GZ—CRPA



		chrom / biały kryształ chrome / white crystal хром / белый кристалл	chrom / czarny kryształ chrome / black crystal хром / чёрный кристалл	mosiądz / biały kryształ brass / white crystal латунь / белый кристалл	
20	33	GZ-CRPA20-01	GZ-CRPA20-A1	GZ-CRPA20-03	ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло
25	37	GZ-CRPA25-01	GZ-CRPA25-A1	GZ-CRPA25-03	
30	44	GZ-CRPA30-01	GZ-CRPA30-A1	GZ-CRPA30-03	
40	55	GZ-CRPA40-01	GZ-CRPA40-A1	GZ-CRPA40-03	

Gatka GZ—CRPB  
Knob GZ—CRPB  
Ручка GZ—CRPB



		chrom / biały kryształ chrome / white crystal хром / белый кристалл	chrom / czarny kryształ chrome / black crystal хром / чёрный кристалл	mosiądz / biały kryształ brass / white crystal латунь / белый кристалл	
20	26	GZ-CRPB20-01	GZ-CRPB20-A1	GZ-CRPB20-03	ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло
25	28	GZ-CRPB25-01	GZ-CRPB25-A1	GZ-CRPB25-03	
30	30	GZ-CRPB30-01	GZ-CRPB30-A1	GZ-CRPB30-03	
40	38	GZ-CRPB40-01	GZ-CRPB40-A1	GZ-CRPB40-03	